

# DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO



## PLAN DE MANTENIMIENTO PARA CHERY BEAT

DESCRIPCION		KM X 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
<b>MOTOR</b>												
1	ACEITE Y FILTRO DE MOTOR		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	CONTROL DEL NIVEL DE REFRIGERANTE DE MOTOR		I	I	I	I	I	I	I	S	I	I
3	CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	BUJIAS				S			S			S	
5	FILTRO DE AIRE			I		S		I		S		I
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE							S				
7	CORREA ALTERNADOR / BOMBA DE AGUA ESTADO Y TENSION			I		I		I		I		S
8	CORREA DIRECCION HIDRAULICA / AIRE ACONDICIONADO			I		I		I		I		S
9	CORREA DISTRIBUCION											S
10	RULEMAN TENSOR CORREA DE DISTRIBUCION											S
11	MANGUERAS DE RADIADOR Y CALEFACCION		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	PERDIDAS Y FUGAS (ACEITE, REFRIGERANTE, COMBUSTIBLE, A/A)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>												
1	BATERIA Y CARGA DE ALTERNADOR		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	SISTEMA DE LUCES, SEÑALEROS, BALIZAS, CAMINEROS ETC.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	SISTEMA DE AUDIO, INSTRUMENTOS, FORZADOR DE AIRE		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	LLAVE LUNETAS TERMICAS, BOCINA Y ACCESORIOS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	ALZACRISTALES, BLOQUEO DE PUERTAS, LIMPIAPARABRISAS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	LANZA AGUA LAVAPARABRISAS Y LUNETAS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>CHASIS</b>												
1	JUEGO LIBRE PEDAL DE EMBRAGUE			I		I		I		I		I
2	CONTROL NIVEL LUBRICANTE DE TRANSMISION		I	I	I	I	I	S	I	I	I	I
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	ESTADO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO			I		I		I		I		I
5	ESTADO DE FRENOS TRASEROS Y LIMPIEZA			I		I		I		I		I
6	FRENOS TRASEROS Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO			R		R		R		R		R
7	* CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
8	CAÑOS Y FLEXIBLES DE FRENO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	SISTEMA DE DIRECCION		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	CONTROL NIVEL FLUIDO DIRECCION HIDRAULICA		I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
11	CAÑOS Y MANGUERAS DE DIRECCION		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	FUELLES, GUARDAPOLVOS ETC		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	ESTADO DE NEUMATICOS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	PRESION INFLADO DE NEUMATICOS			I		I		I		I		I
16	ALINEACION DE DIRECCION			A		A		A		A		A
17	BALANCEO Y ROTACION			B/R		B/R		B/R		B/R		B/R

**A = ALINEAR**

\* EL LIQUIDO DE FRENO SE DEBE SUSTITUIR CADA 50.000 KMS O 2 AÑOS

**B/R = BALANCEO Y ROTACION**

**I = INSPECCIONAR**

**R = REGULAR**