

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO



PLAN DE MANTENIMIENTO PARA CHERY TIGGO

DESCRIPCION	KM X 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
MOTOR											
1	ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	CONTROL DEL NIVEL DE REFRIGERANTE DE MOTOR	I	I	I	I	I	I	I	S	I	I
4	CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	BUJIAS			S			S			S	
6	FILTRO DE AIRE		I		S		I		S		I
7	FILTRO DE COMBUSTIBLE						S				
8	CORREA ALTERNADOR / BOMBA DE AGUA ESTADO Y TENSION		I		I		I		I		S
9	CORREA DIRECCION HIDRAULICA / AIRE ACONDICIONADO		I		I		I		I		S
10	CORREA DISTRIBUCION										S
11	RULEMAN TENSOR CORREA DE DISTRIBUCION										S
12	RULEMAN GUIA CORREA DE DISTRIBUCION										S
13	RULEMAN GUIA CORREA DE DISTRIBUCION										S
14	MANGUERAS DE RADIADOR Y CALEFACCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	PERDIDAS Y FUGAS (ACEITE, REFRIGERANTE, COMBUSTIBLE, A/A)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELECTRICO											
1	BATERIA Y CARGA DE ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	SISTEMA DE LUCES, SEÑALEROS, BALIZAS, CAMINEROS ETC.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	SISTEMA DE AUDIO, INSTRUMENTOS, FORZADOR DE AIRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	LLAVE LUNETAS TERMICA, BOCINA Y ACCESORIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	ALZACRISTALES, BLOQUEO DE PUERTAS, LIMPIAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	LANZA AGUA LAVAPARABRISAS Y LUNETAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CHASIS											
1	* FILTRO HABITACULO (ANTIPOLEN)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	JUEGO LIBRE PEDAL DE EMBRAGUE		I		I		I		I		I
3	CONTROL NIVEL LUBRICANTE DE TRANSMISION	I	I	I	I	I	S	I	I	I	I
4	**CONTROL NIVEL LUBRICANTE DE DIFERENCIAL Y CAJA TRANSF.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
5	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	ESTADO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO		I		I		I		I		I
7	ESTADO DE FRENOS TRASEROS Y LIMPIEZA		I		I		I		I		I
8	FRENOS TRASEROS Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO		R		R		R		R		R
9	*** CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
10	CAÑOS Y FLEXIBLES DE FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	SISTEMA DE DIRECCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	CONTROL NIVEL FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
13	CAÑOS Y MANGUERAS DE DIRECCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	FUELLES, GUARDAPOLVOS ETC	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	ESTADO DE NEUMATICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	PRESION INFLADO DE NEUMATICOS		I		I		I		I		I
18	ALINEACION DE DIRECCION		A		A		A		A		A
19	BALANCEO Y ROTACION		B/R		B/R		B/R		B/R		B/R

A = ALINEACION

B/R = BALANCEO Y ROTACION

I = INSPECCIONAR

R= REGULAR

*** SUSTITUIR SEGÚN SEA NECESARIO**

**** REEMPLAZO LUBRICANTE DE DIFERENCIAL Y CAJA DE TRANSFERENCIA**

*****LIQUIDO DE FRENO SE DEBE REEMPLAZAR CADA 50.000 KM O 2 AÑOS**