

DEPARTAMENTO DE SERVICIO TECNICO



PLAN DE MANTENIMIENTO PARA CHERY QQ 308 / 311 Vigencia Dic 2014

DESCRIPCION	KM X 1000	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
MOTOR											
1	ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
2	CONTROL DEL NIVEL DE REFRIGERANTE DE MOTOR	I	I	I	I	I	I	I	S	I	I
3	CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO LIMPIAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	BUJIAS			S			S			S	
5	FILTRO DE AIRE		I		S		I		S		I
6	FILTRO DE COMBUSTIBLE						S				
7	CORREA ALTERNADOR / BOMBA DE AGUA ESTADO Y TENSION		I		I		I		S		
8	CORREA DIRECCION HIDRAULICA / AIRE ACONDICIONADO		I		I		I		S		
9	CORREA DISTRIBUCION								S		
10	RULEMAN TENSOR CORREA DE DISTRIBUCION								S		
11	MANGUERAS DE RADIADOR Y CALEFACCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	PERDIDAS Y FUGAS (ACEITE, REFRIGERANTE, COMBUSTIBLE, A/A)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
SISTEMA ELECTRICO											
1	BATERIA Y CARGA DE ALTERNADOR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	SISTEMA DE LUCES, SEÑALEROS, BALIZAS, CAMINEROS ETC.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	SISTEMA DE AUDIO, INSTRUMENTOS, FORZADOR DE AIRE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	LLAVE LUNETAS TERMICA, BOCINA Y ACCESORIOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	ALZACRISTALES, BLOQUEO DE PUERTAS, LIMPIAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	LANZA AGUA LAVAPARABRISAS Y LUNETAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CHASIS											
1	JUEGO LIBRE PEDAL DE EMBRAGUE		I		I		I		I		I
2	CONTROL NIVEL LUBRICANTE DE TRANSMISION	I	I	I	I	I	S	I	I	I	I
3	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	ESTADO DE PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO		I		I		I		I		I
5	LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS		I		I		I		I		I
6	FRENOS TRASEROS Y FRENO DE ESTACIONAMIENTO		R		R		R		R		R
7	* CONTROL DEL NIVEL DE LIQUIDO DE FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
8	CAÑOS Y FLEXIBLES DE FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	SISTEMA DE DIRECCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	CONTROL NIVEL FLUIDO DIRECCION HIDRAULICA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	S
11	CAÑOS Y MANGUERAS DE DIRECCION	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	FUELLES, GUARDAPOLVOS ETC	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	ESTADO DE NEUMATICOS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	PRESION INFLADO DE NEUMATICOS		I		I		I		I		I
16	ALINEACION DE DIRECCION		A		A		A		A		A
17	BALANCEO Y ROTACION		B/R		B/R		B/R		B/R		B/R

A = ALINEAR

* EL LIQUIDO DE FRENO SE DEBE SUSTITUIR CADA 50.000 KMS O 2 AÑOS

B/R = BALANCEO Y ROTACION

I = INSPECCIONAR

S= SUSTITUIR

R = REGULAR